


Ficha técnica

MOLINO TRITURADOR PARA EL TRITURADO DE ACEITUNA

El funcionamiento del molino es muy sencillo, ponemos el motor en marcha y dejamos caer la aceituna o producto a triturar en el interior de la tolva, tal y como se muestra en la fotografía y como se detalla a continuación.

1. Colocar un recipiente debajo de la caída del molino (fig. 1).
2. Accionar el interruptor (fig. 4), para poner en marcha el motor.
3. Ir llenando la tolva (fig. 2), poco a poco, y abrir la trampilla dosificadora (fig.3) para iniciar el triturado.

Hay que tener en cuenta que nunca debemos conectar el motor con la criba (fig. 6) llena de aceitunas. Para evitar atascos la criba debe estar siempre vacía cuando pongamos el molino en funcionamiento.





INTERIOR TOLVA

